



Примечания:

1. **А** - противопожарные рассечки на 1-ом этаже.  
**Б** - противопожарные рассечки со 2-го по предпоследний верхний этаж.  
**В** - противопожарные рассечки на верхнем этаже.
2. Противопожарные рассечки в уровне цоколя ①, верхней части проёма первого этажа ②, а также верхняя рассечка ③ в уровне последнего этажа выполняются сплошным поясом без разрывов.

Варианты монтажа противопожарных рассечек в зависимости от этажности и расстояний между проёмами (оконные, дверные и т.п.)

Раздел 7

Усиление оконных и дверных проёмов

Лист

АТР В1 ТК 2006

7.1.2