



Примечание:

Длину кронштейна выбирать с учётом толщины наружной теплоизоляции.

Примыкание системы к  
внешним коммуникациям

Раздел 5

Установка выносных элементов

Лист  
5.6

АТР А2 ТК 2006