



Примечание :

Длину кронштейна выбирать с учётом толщины наружной теплоизоляции.

Примыкание системы к
внешним коммуникациям

Раздел 5

Установка выносных элементов

Лист

5.6

АТР В1 ТК 2006